

Montage handleiding

Complete douchecabine
Kerra Oviedo
BS21213 / BS21215



Budget-Sanitair.nl

Karel Doormanlaan 5
3843 EA Harderwijk
Nederland

Tel: +31 (0) 341 23 23 23
E-mail: info@budget-sanitair.nl



Installatie- en bedieningshandleiding Oviedo complete douchecabine

Bedankt voor uw aankoop bij Budget-sanitair.nl

Lees de instructies aandachtig door voordat u de douchecabine installeert. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met onze service afdeling.

Heeft u geen ervaring met het installeren van douchecabines? Neem dan een externe partij in dienst om dit vakkundig voor u te doen.

Kiest u ervoor om de cabine zelf te monteren? Laat water en elektra door een professional aansluiten. Wanneer dit niet volgens de norm is aangesloten kan dit resulteren in ernstige schade en veiligheidsrisico's.

LET OP: Niet voldoen aan de montage instructies en eisen kan leiden tot het afwijzen van een garantieclaim. Het glas van de cabine is zeer breekbaar. Ga hier voorzichtig mee om, wij bieden geen garantie op gebroken glas


Plaats van montage

Fig. 1



34/5000

Accessoires maken geen deel uit van de set



- ruimte ingenomen door de cabine
- ruimte die onontwikkeld moet blijven nadat de cabine is geïnstalleerd


A



druk 0.3 ± 0.1 Mpa
hardheid $3.5^\circ - 25^\circ$
d stroom ≥ 15 l / min

55 - 65°C


10 - 20°C



1/2" x 1/2" L ≥ 700

B

φ50/φ40




φ50

≤10

C




~230V
≥1A
IP≥44



CONTROLEER VOOR INSTALLATIE

1. Zorg dat de waarden van uw watertoevoer binnen het aanbevolen bereik vallen om schade en slecht functioneren te voorkomen.
2. Zorg dat uw hydraulische systeem gespoeld is en er filters gemonteerd zijn om vervuiling in de cabine te voorkomen
3. **Het wordt aanbevolen om de cabine aan te sluiten op de gemeentelijke watertoevoer, opslagverwarmer of elektronische temperatuurregeling. Sluit de cabine niet aan op hydraulische doorstroomverwarmers met water. Bij gebruik van bepaalde functies kan het zijn dat de verwarmers niet start of dat het water de gewenste temperatuur niet bereikt.**
4. Creaties op de afvoer set gemaakt in de douchebak zijn standaard. Indien nodig, is het mogelijk om een andere afvoer set te gebruiken dan die is meegeleverd.
5. Hutten met een aard geleider moeten permanent op de installatie zijn aangesloten op elektriciteit.
6. De stroomvoorziening is uitgerust met een stopcontact van 30mA met een minimale contactafstand van 3mm.
7. De kamer waar de cabine wordt geïnstalleerd moet uitgerust zijn met efficiënte ventilatie en verwarming. De cabine kan niet worden geïnstalleerd in ruimtes waar de luchttemperatuur onder de 15 graden Celsius kan dalen.
8. De installatielocatie van de cabine moet een gelijkmatige horizontale vloer hebben op hetzelfde niveau als het resterende deel van de kamer, gelijke verticale wanden. De cabine is niet bedoeld om te worden ingebouwd of in uitsparingen te worden geplaatst.
9. Laat na het monteren van de cabine er ruimte omheen, zoals weergegeven in Afbeelding 1 - dit is noodzakelijk voor een correcte werking en onderhoud van de cabine.
10. Glazen elementen van de cabine zijn gemaakt van veiligheidsglas. Het is noodzakelijk om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen bij het uitpakken, verplaatsen en monteren van glazen onderdelen. De as mag niet rechtstreeks op de vloer worden geplaatst of tegen de muren worden geplaatst. Sla ze niet of ondergraaft ze met harde hulpmiddelen. Beschadigd glas zal breken in kleine fragmenten!
11. Controleer alle componenten voor montage. Monteer de cabine niet voor het geval dat er eventuele schade zit.

Benodigheden voor installatie




Uitleg van symbolen




Het is noodzakelijk om de juistheid van de aangegeven elementen te controleren.

Tijdens de test mogen er geen lekken optreden op de aangegeven plaatsen

































Verwijder de bescherm folie van het element.


















Onderdelen lijst




* - bedieningselement


A x 4  $\phi 4 \times 14$	B x 4   $\phi 4 \times 12$	C x 4  $\phi 4 \times 12$	D x 8   $\phi 4 \times 10$	E x 4   $\phi 3 \times 8$
F x 2  	G x 1 	H x 1 	I x 2 	J x 1 
K x 1 	L x 1 	M x 1 	N x 14 	O x 2 
P x 1     $\phi 4 \times 12$	Q x 1     $\phi 4 \times 35$	R x 1 	S x 1 	T x 2 




Lijst van onderdelen - Uitrusting




U x 5 	V x 1 	W x 4 	X x 4 	Y x 2 
Z x 1       	A1 x 1 	B1 x 1  	C1 x 1 	D1 x 1 




CABINE INSTALLATIE






































































Reinig alle afgedichte oppervlakken voordat u gaat siliconen!
Na het siliconen van de cabine is het raadzaam 24 uur te wachten om de lijm te laten harden!







Budget-Sanitair







Budget-Sanitair



Budget-Sanitair




⑤ x 1






Budget-Sanitair



Budget-Sanitair


Gebruik van de mengkraan en functieknop



Individuele functies worden geselecteerd door de functie knop naar links of rechts te draaien. De functies zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen niet tegelijkertijd werken.

Door de handgreep van de mixer omhoog te zetten, wordt de waterstroom verhoogd en verlaagd. Om de watertemperatuur te verhogen, draait u de hendel naar links om deze te verlagen - naar rechts.

De horizontale massage jets zijn in het paneel gemonteerd. Het zijn smalle gerichte stralen op hoge druk. De massage functie kan gebruikt worden voor ontspanning of het verminderen van (spier)pijn.



BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

1. Het bedieningspaneel wordt met de knop¹ in- en uitgeschakeld Tijdens de werking van het paneel is de indicator aan.
2. De ventilator schakelt aan en uit met de knop.
3. Het bovenste lampje wordt in- en uitgeschakeld met de knop.
4. De radio wordt in- en uitgeschakeld met de knop. Druk op de knop om naar een radiostation te zoeken, om het volume van de radio te veranderen houdt de knop ingedrukt en wacht voor het gewenste volume.

Let op: Elke druk op de knop wordt bevestigd door een geluidssignaal.

NALEVING VAN VEILIGHEID, GEBRUIK EN CABINE-EIGENSCHAPPEN

1. Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan elektrische apparaten te gebruiken die geen integraal onderdeel zijn van de cabine. Dergelijke apparaten moeten buiten het bereik zijn van mensen die de cabine gebruiken.
2. Laat geen metalen voorwerpen in de cabine achter. Ze kunnen roesten.
3. Het wordt aanbevolen om een arts te raadplegen voordat u de hydromassage gebruikt. Dit wordt met name aanbevolen voor mensen die medicijnen gebruiken, die lijden aan hartaandoeningen, diabetes en zwangere vrouwen.
4. Als de arts niet anders adviseert, gebruik de hydromassage dan niet langer dan 15 minuten.
5. Om veiligheidsredenen moeten kinderen de cabine gebruiken onder de hoede van volwassenen.
6. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
7. De cabine is alleen bedoeld voor niet-commercieel thuisgebruik.
8. Open of sluit de deur niet abrupt van de cabine. Leun niet tegen het glas of paneel
9. Mensen die onder invloed zijn van alcohol of bedwelmende middelen mogen de cabine niet gebruiken.
10. Laat de cabine niet in contact komt met water bij een temperatuur boven 65 ° C, open vuur of gloeiende voorwerpen.
11. Zelfs de kleinste viezigheden met nagellak of haarspray zijn niet toegestaan.
12. Als het apparaat zal worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar of personen met beperkte mobiliteit, sensorische vaardigheden en beperkte geestelijke gezondheid, zorg er dan voor dat dit alleen zal plaatsvinden onder toezicht of nadat het goed is opgeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze het speeltoestel niet gebruiken! Kinderen jonger dan 3 jaar mogen het apparaat niet betreden tenzij ze onder constant toezicht staan van een volwassene. Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar kunnen het apparaat in- en uitschakelen, mits het is geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies en als het onder toezicht of na een goede training over de werking van het apparaat en de gevaren die ermee verbonden zijn, is gedaan. Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen geen activiteiten met betrekking tot het onderhoud van het apparaat aansluiten, regelen of uitvoeren.
13. Als de cabine lange tijd niet wordt gebruikt, koppelt u deze los van de voeding en sluit u de waterkleppen.
14. Voer minimaal één keer per week 2 - 3 volledige slagen van de functieschakelaar uit. Dit voorkomt kalkaanslag en blokkeert de schakelaar.
15. Gebruik de cabine niet als deze beschadigd is.
16. De toegestane laadcapaciteit van de bodem van de bak is 100 kg / 0,5 m², maar niet meer dan 150 kg op het gehele onder oppervlak. Slechts één persoon kan de cabine tegelijkertijd gebruiken.
17. Zelfs na het sluiten van de watertoevoer kan het nog enkele minuten uit de douchekop, douchekop of sproeiers onder invloed van de zwaartekracht lekken.
18. In het geval dat de waterstroom rechtstreeks naar de afdichtingsoppervlakken of in de nabijheid daarvan wordt geleid, is het mogelijk dat een kleine hoeveelheid water uit de cabine ontsnapt.
19. Zelfs als de cabine op de juiste manier waterpas staat, is het mogelijk dat wateroppervlakken op de bodem of randen van de douchebak blijven. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat wordt veroorzaakt door oppervlaktespanning.
20. Toleranties van glas afmetingen: dikte - $\pm 0,3$ mm; convexiteit - ± 1 mm; hoogte / breedte - ± 3 mm.
21. Toleranties van andere dimensies: voor afmetingen ≤ 1000 mm - ± 5 mm; voor afmetingen > 1000 mm - ± 10 mm.
22. De levensduur van verbruiksartikelen is 12 maanden.
23. Het gebruik van substituten van andere fabrikanten wordt niet aanbevolen. Verschillen in parameters kunnen de juiste werking van het product beïnvloeden.

Onderhoud

1. Na elk gebruik moet de cabine grondig worden schoongespoeld met schoon water en worden afgeveegd met een zachte, vochtige doek. Langdurig contact van het oppervlak van de cabine met producten voor persoonlijke verzorging kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken. Totdat het helemaal droog is, laat de cabine deur open en zorg voor goede ventilatie. Het afgenomen veegsel mag geen vezels bevatten met een schurend of krassend effect.
2. Reinig het oppervlak van de cabine met milde reinigingsmiddelen en een zachte doek. Het wordt aanbevolen om een vloeibare zeep oplossing te gebruiken. Na het reinigen moet de cabine grondig worden gespoeld met schoon water en gedroogd - langdurig contact van het oppervlak van de cabine met reinigingsmiddelen kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken.
3.  Gebruik geen agressieve media die bijtende, irriterende of schurende stoffen bevatten. Ze kunnen het oppervlak van de cabine beschadigen. Het afgenomen veegsel mag geen vezels bevatten met een schurend of krassend effect.
3. Citruszuur verdund met water in een verhouding van 1: 5 kan worden gebruikt om kalk- en kalkaanslag te verwijderen. De ontkalkte oppervlakken moeten grondig worden gespoeld met schoon water en worden gedroogd. Langdurig contact tussen de cabine en het ontkalkings middel kan schade aan het oppervlak of corrosie van metalen elementen veroorzaken.
4. Gebruik bij kleine krassen op het oppervlak van de douchebak een schuurpapier (# 2000) om het beschadigde oppervlak te schuren en polijst het vervolgens met een polijst pasta en polijst gereedschap.
5. Controleer minimaal eens per maand de staat van de verbruiksartikelen en vul het verlies van siliconenvet op de rollen bij. De versleten onderdelen moeten worden vervangen.
6. Reinig de wateruitgangen minstens eenmaal per maand van de verstuurder oortelefoon, de sproeijs in het douchepaneel en de douchekop. Het verstopping van deze elementen kan leiden tot beschadiging of beschadiging van de onderdelen van het hydraulische systeem van de cabine. De versleten onderdelen moeten worden vervangen.
7. Controleer de staat van het waterfilter minstens één keer per maand en reinig of vervang het indien nodig. Vervuiling of schade aan het filter kan leiden tot een vermindering van de waterstroom en in extreme gevallen ook tot schade aan het hydraulisch systeem van de cabine.
8. Als het product intensief wordt gebruikt, dat wil zeggen ten minste 30 uur per maand, moeten de onderhoudsactiviteiten die worden beschreven in de punten 5-7 ten minste eenmaal in de twee weken worden uitgevoerd.

Benutting



Markering van deze apparatuur met het symbool van een doorgekruiste container geeft informatie over het verbod op het samen met ander afval brengen van de gebruikte apparatuur (met de dreiging van een boete). Gedetailleerde informatie over recycling is verkrijgbaar bij het gemeentebestuur of gemeente, de gemeentelijke afvalverwerkingsfabriek of waar het product is gekocht. Verdere overdracht van gebruikte apparatuur naar hergebruik- en herstelpunten draagt bij aan het vermijden van de impact van schadelijke componenten die aanwezig zijn in de apparatuur op het milieu en de menselijke gezondheid. In dit opzicht speelt elk huishouden een sleutelrol.

